Инструкция по созданию удаленного подключения средой CoDeSys к OBEH ПЛК через модем

Содержание

Содержание	1
Введение	1
Настройка модема	2
Настройка ПЛК	3
Редактирования конфигурационных файлов «modem.cfg» и «CoDeSys.cfg»	3
Загрузка конфигурационных файлов модема в ПЛК	3
Подключение модема к ПЛК	6
Загрузка через порт Debug RS-232	6
Загрузка через порт RS-232 (ПЛК100)	6
Загрузка через порт RS-485.	6
Подключение модема к ПК	7
Настройка модемного подключения в среде CoDeSys	8
Возможные проблемы и способы их решения	10

Введение

Данный документ является инструкцией по подключению среды программирования CoDeSys к OBEH ПЛК через модемное соединение. В качестве средства соединения могут быть использованы, как GSM-модемы, так и проводные dial-up модемы. Данное соединение позволяет производить:

- удаленную загрузку проектов в ПЛК;
- удаленный контроль параметров непосредственно из среды разработки, что необходимо при отладке.

В качестве устройств связи при разработке данной инструкции применялись GSM/GPRS модемы ОВЕН ПМ01-24.АВ.

Настройка модема

Модем ОВЕН ПМ01 поставляется со стандартными настройками, которые и использовались при создании данной инструкции:

- Автоподъем трубки отключен
- Режим «Эхо» отключен
- Скоростью последовательного порта 9600 бит/с

Для настройки модема, в случае их изменения, нужно:

- 1) Подключить модем к компьютеру через специальный кабель или преобразователь интерфейса (например: OBEH AC3-M, AC4).¹
- 2) Соединиться с ним с помощью программы «HyperTerminal»

Для WindowsXP: ПУСК-Программы-Стандартные-Связь.

- 3) Создать новое подключение, выбрать СОМ-порт, к которому непосредственно подключен модем.
- 4) Настроить порт. Для заводских настроек модема, настройки порта представлены на рисунке

Свойства: СОМ9	? 🔀
Параметры порта	
Скорость (бит/с):	9600
Биты данных:	8
Четность:	Нет
Стоповые биты:	1
Управление потоком:	Нет
	Восстановить умолчания
01	К Отмена Применить

🏶 gsm_mv110 - HyperTerminal 📃 🗖 🔀					
Файл Правка Вид Вызов	Передача Справка				
0 🗳 🍵 🥈 🗅 🎦	P				
	<u> </u>				
ок	=				
ОК					
ОК					
< □	×				
Время подключения: 0:00:51	Автовыбор 9600 8-N-1 SCROLL				

Ввод команд при отключенном «Эхо»

В открывшемся окне «HyperTerminal» введите последовательно, получая подтверждения (OK), АТ-команды (В заводских настройках модема отключено эхо, поэтому в «HyperTerminal», работающим с портом напрямую, <u>вы не увидите вводимые команды</u>.):

Команда	Описание
AT	Признак внимания
ATS0=0	Выключить автоподъем трубки
ATE0	Отключить «эхо»
AT+IPR=скорость	Задать скорость
AT&W	Записать изменения

При использовании интерфейса RS-485 модема – «Эхо» должно быть отключено.

На этом настройка модема, подключаемого к прибору – окончена. Закройте «HyperTerminal» и подключите модем к прибору 2 .

¹ Не забывайте о положении перемычек на модеме ПМ01 в зависимости от используемого интерфейса.

² Помните, что отключение и подключение любых приборов происходит при выключенном питании!

Настройка ПЛК

Перед тем, как соединить ПЛК с компьютером через последовательный модем необходимо настроить ПЛК.

В режиме CodeSys ПЛК управляет подключенным модемом на основании файлов конфигурации «**modem.cfg**» и **«CoDeSys.cfg**», расположенных во flash-памяти.

Данные файлы загружаются во flash-память пользователем.

Если необходимо поменять параметры управления модемом (в большинстве случаев при подключении нового модема это необходимо), то нужно изменить файлы конфигурации и записать их в энергонезависимую память ПЛК.

Редактирования конфигурационных файлов «modem.cfg» и «CoDeSys.cfg»

Файлы «modem.cfg» и «CoDeSys.cfg» находятся на диске ПЛК в разделе: \Файлы конфигурации модема\ скопируйте их на ПК

Далее с помощью текстового редактора, вы можете изменить параметры файлов «modem.cfg» (описание параметров файла находятся в той же папке на диске ПЛК) и «CoDeSys.cfg» (параметры описаны ниже).

Пример файла «modem.cfg»:

MaxAnswerTime=40 TestPeriod=5 RequestTimeout=1 IdleDisconnectionTime=60 SoftwareFlowControl=1 ModemInitFileName=

В файле «CoDeSys.cfg» необходимо задать 3 параметра: ModemCfg, ModemPort и ModemPortSp:

• Параметр ModemCfg определяет настройки порта, указанного в параметре ModemPort. Установим параметр ModemCfg=1 (Подключение к последовательному порту модема в режиме прямого соединения).

ModemCfg=0, означает, что порт свободен и модем к нему не подключен.

• Параметр ModemPort определяет последовательный порт, к которому подключен модем: ModemPort = 4 порт Debug RS-232 ModemPort = 1 порт RS-232

ModemPort = 0 nopt RS-232ModemPort = 0 nopt RS-485

• Параметр ModemPortSp определяет скорость порта, к которому подключен последовательный модем.

```
Пример файла «CoDeSys.cfg»:
ModemCfg=1
ModemPort=4
ModemPortSp=9600
```

Сохраните изменения в файлах.

Загрузка конфигурационных файлов модема в ПЛК

1) Установить проводную связь с контроллером через интерфейс Debug RS-232, USB-Device или Ethernet, в соответствии с инструкциями, приведенными в Руководстве по эксплуатации ПЛК.

2) Создать новый пустой проект и установить соединение с контроллером: «Онлайн» «Подключение»

Файлы конфигурации могут уже находиться во flash-памяти ПЛК, что не позволит произвести их обновление, поэтому нужно:

3) Перейти на вкладку ПЛК-Браузер и подать команду «filedir» (кнопка «...» вызывает меню команд), проверив наличие устаревших файлов



4) Удалить файлы старые конфигурации «**modem.cfg**» и «**CoDeSys.cfg**» из ПЛК, подав команду «filedelete имя_файла» (соблюдая регистр ввода) и дождавшись подтверждения от ПЛК:



5) После удаления старых файлов, необходимо записать ранее отредактированные файлы «modem.cfg» и «CoDeSys.cfg»



6) В открывшемся диалоговом окне выбрать нужный файл

Записать файл в ПЛК	×
👖апка: 🛅 plc-modem-codesys 💽 🔶 🔁 📸 📰 •	
CoDeSys Imit testcupe00006ca2r.ci Imit DEFAULT.DFR Imit testcupe00006ca2r.ri Imit modem Imit UNTITLED.ASD testcupe testcupe testcupe testcupe	
Имя Файла: СоDeSys]
Іип файлов: (*.*) 💽 Отмена	

7) После того, как оба файла записаны, проверьте, что они действительно во flash-памяти командой filedir

Если есть необходимость использовать файл инициализации модема (с последовательностью инициализирующих АТ-команд) и имя этого файла было указано в параметре ModemInitFilename (в файле «**modem.cfg**»), то этот файл инициализации также необходимо записать в память ПЛК.

Примечание. Если на диске ПЛК есть файл «CoDeSys.cfg», то значения параметров в нем можно изменять при помощи команд «SetModemCfg», «SetModemPort» и «SetModemPortSp» из ПЛК-Браузера.

На этом настройка ПЛК окончена.

Подключение модема к ПЛК

Загрузка проекта в ПЛК может производиться через один из портов.³

Загрузка через порт Debug RS-232

Для загрузки проекта в ПЛК через Debug RS-232, порт должен находиться в режиме CodeSys (протокол Gateway), переключение порта на данный протокол производиться с помощью перемычки в кабеле.

Для подключения модема в режиме CodeSys к порту Debug RS-232 можно воспользоваться кабелем КС-3, который не входит в комплект поставки ПЛК. Кабель имеет двухпозиционный переключатель, для работы со средой CoDeSys переключатель необходимо установить в положение «ON».

Схема «Модемного кабеля КС-3»:



Схема кабеля КСЗ для подключения модема к ПЛК через порт Debug RS-232

Для подключения модема ПМ01 воспользуйтесь линией связи из кабелей КС3 (перемычка «ON») и КС7, которые соединены между собой разъемом DB9.⁴

Так же можно воспользоваться кабелем собственного исполнения, установив перемычку со стороны ПЛК в соответствии со схемой представленной ранее.

Для отладки линии связи воспользуйтесь преобразователем интерфейсов (например, OBEH AC3-М), подключив к нему ПЛК через кабель КС3(перемычка «ON»).

Загрузка через порт RS-232 (ПЛК100)

Если для подключения к модему используется порт RS-232 ПЛК100 (а не Debug RS-232), то для подключения к нему модема в режиме CoDeSys необходимо воспользоваться прямым кабелем.

Загрузка через порт RS-485

Для загрузки проекта через интерфейс RS-485 подключите модем к ПК витой парой, соблюдая полярность А-А, В-В. Для ПМ01 положение переключателей: 1 - on, 2- off.

Вставьте sim-карту в модем и подайте питание на него ПЛК. Далее настроим ПК.

³ Используемый порт задаётся в конфигурационном файле CodeSys.cfg

⁴ Внимание! Подключение по интерфейсу RS-232 к ПЛК осуществляется по 3х проводной схеме, поэтому на ПМ01 необходимо установить перемычку в соответствии с РЭ.

Подключение модема к ПК

Прежде чем осуществить удаленное подключение ПК, необходимо подключить модем.

- GSM/GPRS модем OBEH ПМ01-24.АВ может быть подключен к ПК по следующим интерфейсам:
 RS-485, через преобразователь, например OBEH AC3-М (RS-232 в RS-485) или OBEH AC4 (RS-485 в USB)
 - RS-232 к СОМ-порту компьютера. Для GSM/GPRS модема ОВЕН ПМ01 через кабель КС7.

Настройка модемного подключения в среде CoDeSys

- 1) Включить компьютер и модем.
- 2) Запустить среду СоDeSys.
- 3) В среде CoDeSys зайдите в «Параметры связи»



4) В открывшемся окне создайте новое подключение, нажав «New»

Communication Paramet	ers			
Channels Coalhost' via Tcp//p com1 com1 modem 10.0.6.172 .coal.77 COM1 COM8 COM8 COM1	Tcp/lp (Level 2) Address Port Blocksize Motorola byteorder	Value 10.0.6.10 1200 128 No	super_pid_sаденика pro Comment IP address or hostname Must match with runtime	QK Cancel New Bemove Gateway Update

5) В окне нового соединения, выберите тип Serial (Modem), нажмите ОК

Communication Parameters	: New Channel	×
Name owen_modem		<u>0</u> K
<u>D</u> evice		<u>C</u> ancel
Name	Info 🔥	
Tcp/lp	3S Tcp/lp driver	
Serial (RS232)	3S Serial RS232 driv 🔳	
Serial (RS232, 8 bit)	3S Serial RS232 driv	
Tcp/lp (Level 2)	3S Top/Ip level 2 dri	
Serial (Modem)	3S Modem driver	
Pipe	3S Pipe driver	
CANopen DSP302	3S CANopen DSP3(🔽	
<		

6) В окне нового соединения, выберите тип Serial (Modem), нажмите ОК

- 7) В настройках параметров соединения следует задать:
 - Заменить команду инициализации (параметр Init) «по умолчанию», на АТZ
 - Номер телефона для дозвона на ПЛК (параметр Dial), номер sim-карты установленной в <u>модеме у ПЛК</u>
 - СОМ-порт (параметр Port), к которому подключен последовательный модем к ПК
 - Скорость порта (параметр Baudrate) такую же, как в подключенном модеме.
 - Параметр Timeout задаёт время, по истечении которого, с момента установки модемного соединения, начнётся передача данный (протокол Gateway)

<u>Важно:</u> параметр timeout должен быть меньше чем параметр: MaxAnswerTime в файле ПЛК modem.cfg

Остальные параметры можно оставить, без изменения. Нажать «ОК»

Communication Paramet	ters			
Channels - Local - COM1 - modem - modem	Serial (Modem) Name Init Dial Hangup Break Timeout Port Baudrate Parity Stop bits Motorola byteorder	Value ATZ ATDT890996 ATH ++++ 30 COM1 9600 No 1 No	tted) Comment Initialize modem 13648 Dial number Terminate communicati Break connection Seconds	<u>O</u> K <u>C</u> ancel <u>N</u> ew <u>R</u> emove <u>G</u> ateway <u>U</u> pdate

 После настройки соединения подать команду меню «Онлайн»/«Подключение», устанавливающую связь с контроллером. При этом флаг перед строкой меню Online/Simulation Mode должен быть снят. Для установки связи необходимо, чтобы была создана программа пользователя.

При удачном дозвоне CodeSys предложит, вам: изменить программу пользователя или подключиться, не изменяя текущую программу в ПЛК. На этом создание удаленного подключения окончено.

Возможные проблемы и способы их решения

1) ПЛК не поднимает трубку подключенного модема *Проверка:*

Подключите линию связи ПЛК-Модем по интерфейсу RS-485(см. п. <u>«Подключение модема к</u> <u>ПЛК»</u> данного документа), параллельно, через преобразователь интерфейсов, подключите данную линию связи к ПК для прослушки.

Откройте программу Windows HyperTerminal, выбрав com-порт, к которому подключен преобразователь интерфейса, задайте настройки, в открывшемся окне вы должны увидеть команды ПЛК.

Свойства: СОМ10	🍣 10 - HyperTerminal
Параметры порта	Файл Правка <u>В</u> ид Вы <u>з</u> ов П <u>е</u> редача <u>С</u> правка
	다 🚅 📨 💲 🗈 🎦 🖆
<u>С</u> корость (бит/с): 9600	ATI SIMCOM Ltd
<u>Б</u> иты данных: 8	SIMCOM_SIM300D Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
<u>Ч</u> етность: Нет	OK ATI
Цправление потоком: Нет	SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
<u>В</u> осстановить умолчания	ОК —
ОК Отмена При <u>м</u> енить	Карана Каран

Если вы ничего не увидели, то возможно причина в следующем:

Причина 1:

Ошибка в конфигурировании ПЛК: режим работы, скорость настройки порта итд. *Решение 1:*

Обновите файлы конфигурации модема в ПЛК, предварительно проверив те файлы, которые находятся в памяти:

- Скачайте файлы из памяти ПЛК. Для этого нужно в подключенной среде Codesys подать команду **Online**|| **Read file from PLC**, ввести имя файла «**modem.cfg**», выбрать директорию для сохранения и нажать Enter. Аналогично считать файл «**CoDeSys.cfg**».
- Откройте эти файлы с помощью любого текстового редактора и отредактируйте значения параметров
- Удалите текущие файлы из ПЛК (см. п. <u>«Настройка ПЛК»</u> данного документа)
- Загрузите исправленные файлы

Причина 2:

Версия встроенного программного обеспечения ПЛК (прошивки) не поддерживает данный функционал

Решение 2:

Проверьте версию прошивки ПЛК, она должна быть не ниже 2.10.7:

- Для этого нужно в подключенной среде Codesys подать команду в ПЛК-Браузер **PLCInfo**
- Прошейте ПЛК на последнюю версию скаченную с сайта owen.ru

Причина 3:

Кабель подключения ПЛК-Модем не имеет перемычки, ПЛК не перешел в режим CoDeSys (см. п. <u>«Подключение модема к ПЛК»</u> данного документа)

Решение 3:

Проверьте распайку кабеля ПЛК-Модем и положение перемычки на покупном кабеле КС3 (Должна быть «ON»

2) CodeSys не управляет модемом

Причина 1:

В CodeSys выбрано не модемное подключение

Решение 1:

Создайте новое подключение CodeSys. Задав параметры подключения (см. п. <u>«Настройка</u> модемного подключения в среде CoDeSys» данного документа)

Проверка:

Введите в CodeSys номер своего телефона, и попробуйте подключиться. Вы должны получить «звонок данных» с модема, подключенного к ПК

Communication Paramet	ters			
Channels □ 'localhost' via Tcp/lp □ com1 □ modem □ 10.0.6.172 □ CDM1 modem □ localhost' via Tcp/lp_ modem	Serial (Modem) Name Init Dial Hangup Break Timeout Port Baudrate Parity Stop bits Motorola byteorder	(Untitled) Value ATz ATD89099513648 ATH +++ 60 COM1 9600 No 1 No	Comment Initialize modem Dial number Terminate communicatic Break connection Seconds	<u>D</u> K <u>C</u> ancel <u>N</u> ew <u>R</u> emove <u>G</u> ateway <u>U</u> pdate

Причина 2:

Ошибка в настройке CodeSys

Решение 2:

Создайте новое подключение CodeSys. Задав параметры подключения (см. п. <u>«Настройка</u> модемного подключения в среде CoDeSys» данного документа)

 Соединение не устанавливается, хотя модем поднимает трубку. Причина: Перегрузка сети GSM. Решение: Попробовать соединиться позже.